

Használati útmutató: Felszíni csalik

Ez a termék egy táplálékhalat vagy más élőlényt, egeret, férget, lárvát, békát stb. imitáló, kemény vagy puhatestű, horoggal ellátott műcsali, melyet kézben tartott bottal, az orsót folyamatosan vagy kis szünetekkel tekerve alkalmazunk. A műcsali mozgásával keltjük fel a ragadozók, célhalak figyelmét. A zsinórt kemény műcsali (wobblerek) esetén a horoggal nem szerelt fülhöz, horogra felfűzött puha csali esetén a horog fülébe rögzítjük és behajítjuk a vízbe, majd kitekerjük. A zsinór vagy a bot rándulása jelzi a hal kapását. A bedobás előtt mindig győződjünk meg róla, hogy elegendő helyünk van körülöttünk és nem akasztjuk bele semmibe, senkibe a horgot. Bevágáskor, elakadáskor a hirtelen kiszabaduló műcsali is könnyen megsebesítheti használóját vagy a közelben tartózkodókat. A horog halból való eltávolításakor ügyeljünk arra, hogy azt a lehető leggyorsabban és legkíméletesebben tegyünk, valamit ügyeljünk saját magunkra is, a legtöbb baleset ilyenkor következik be, ugyanis a hal a szabadon álló horgot könnyen beleakaszthatja kezünkbe. Sós vízre kizárólag az SW (salt water) jelzéssel ellátott csalik ajánlottak!