Használati útmutató: Tengeri monofil zsinór

Csévélje fel az orsóra, ha szükségest töltsön alá alátét zsinórt. Ügyeljen arra, hogy azonos irányba forogjon le a zsinórtekercsrõl, mint amilyen irányba az orsó görgõje forog, ha ellentétesen forog le és csévéli fel a dobra, minden egyes orsókar forduláskor csavarodik egyet a zsinór, ami gubancot okozhat. Gyakori fékhasználat esetén szintén csavarodik a zsinór, ami szintén csavarodáshoz vezet. Fonott zsinór esetében szükséges néhány méter alátét monofil (nylon), hogy ne forogjon el a dobon. Minden esetben vegye figyelembe az orsó fékerejét, ehhez igazítsa a horgászzsinór szakítószilárdságát. A szakítószilárdságot nagyban negatívan befolyásolják a csomók, sérülések, kopások, valamint vegyianyagok és az UV sugárzás. Sósvízi körülményekhez speciálisan ilyen körülményekre gyártott zsinórt használjon. Horgászat befejeztével öblítse le édesvízzel. Ha horgászat közben elakad szereléke, kizárólag úgy próbálja meg beszakítani, vagy kiszabadítani, hogy a zsinór víz feletti részét feltekeri egy darab fára vagy valamilyen nem éles tárgyra és azt megfeszítve szabadítsa ki szerelékét, vagy szakítsa be azt. Soha ne a bottal, vagy orsóval próbálja meg kiszabadítani szerelékét, csaliját.