

Használati útmutató: Horgász szék, fotel

Állítható szék, ágy - használati útmutató

Használat előtt kérjük vegye figyelembe és kövesse az általunk javasolt használati tudnivalókat! A termék rendeltetésszerű használatával, annak hosszú élettartamára számíthat.

I. Használat közben - ha ül vagy fekszik a széken, vagy ágyon - és háttámlája állítható, akkor a csavaros, nagy recés dőlésszög állítóval soha ne végezzen beállításokat. Ezeket a műveleteket kizárólag terhelés nélkül hajtsa végre!

II. A karfa állítható, úgy beállításakor soha ne dőljön a háttámlának, hanem dőljön kicsit előre és úgy állítsa be a karfát.

III. A székét, ágyát mindig szilárd alapra helyezze! Nem állítható lábú ülőalkalmatosságok esetén, ha az ülőfelületre helyezünk egy vízmértéket, vízszinteset kell mutasson! Székét, ágyát mindig szilárd alapra helyezze! Nem állítható lábú ülőalkalmatosságok esetén, ha az ülőfelületre helyezünk egy vízmértéket, vízszinteset kell mutasson! Ha a lábak hossza változtatható, akkor a lábak hosszát a mindenkori felületen úgy kell beállítani, hogy az ülőfelület mindig vízszintes legyen! A szék, fotel, ágy magasságát a teleszkópos (egymásból kihúzható) lábakkal sose állítsa be úgy, hogy a teleszkópos lábakat egymásból eltávolítja, mert terhelésre az azokat összekötő, és fixáló műanyag pánt eltörhet, ami nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

IV. Ne üljön olyan felületre, melynek nincs alátámasztása! Keresse meg azokat a pontokat, melyek alátámasztással rendelkeznek! Kizárólag ezeken a pontokon terhelhető az ülő-, ill. a fekvőalkalmatosság!

V. Ha a szék fém váza meghajlik (túlterhelés) a szék visszafordíthatatlanul balesetveszélyessé válik! Kisebb szövetsérülések alátétanyag rávarrással javíthatók.

Tisztítás, karbantartás:

A fémfelületeket dörzsöljük át puha ruhával! A védő réteget óvjuk, mert könnyen sérülhet!

Ha piszkos, ragacsos és zsíros a fémmatrész, szappanos vízzel mossuk le. Utána puha ruhával töröljük szárazra.. Súrolószereket ne használjunk!

A fémfelület esetleges rozsdafoltjait terpentinolajjal kezeljük. A rozsdás részeket kenjük be vele, majd addig dörzsöljük, amíg fényes nem lesz. Puha ronggyal töröljük szárazra. A súrolóport mellőzzük, mert a felületet felkarcolja!