Használati útmutató: Nõi gázlóbakancsok

A gázlóbakancsok talpa jellemzõen két különbözõ anyagból készülnek, különbözõ felületen való felhasználásra.
- filc (köves, sziklás, kavicsos mederhez)
- gumi (hínaras, homokos, sóderes mederhez)
Egyes talpakat szegecsekkel, csavarokkal látnak el a jobb tapadás érdekében, ezek idõvel elkopnak, azonban aszfalton való használat, sétálás esetén ez az idõ jelentõsen lerövidül.
A helytelenül tárolt, szennyezett gázlóbakancs veszít élettartamából, a talpa idõ elõtt leválhat.
Használat elõtt gyõzödjön meg, hogy nem vált el a talpa a cipõtõl, hogy a fûzõk épek és a cipõ anyaga, varrása nem engedett-e el.
Használatot követõen minden esetben tisztítsa meg gázlóbakancsot:
Távolítsa el a talpbetétet, szárítsa meg, esetleg ki is moshatja a használati utasítást figyelembe véve. Szárítsa ki a gázlóbakancsot is megfelelõen, kímélõ kefével távolítsa el a szennyezõdéseket róla.
A felsõ részbõl távolítsa el a fûzõket (amennyiben fûzõs), és tiszítsa meg anyagának megfelelõ kefével, erõs szennyezés esetén vízzel és az elõírásnak megfelelõ mosószerrel tisztítsa. A fûzõket mosógépben, mosózsákban mossa. A talpat vízzel takarítsa, mossa át.
Szárítani sose napon, hanem egy jól szellõzõ, száraz és hûvös helyen tegye, ez 2-3 napig is eltart. Ne használjon szárítót, ne tegye közel fûtõtesthez.